



MODELLOVERSIKT

Swing

Dette transparente Swingbåndet i polyester kommer med påmontert rynkebåndskrok og brukes med fordel sammen med glider på snor for å få faste bølger til en loungegardin. Vi har to forskjellige swing-modeller. En med ferdig bredde x 2 som gir tydelige og dype bølger. Den andre modellen har en ferdig bredde x 1,6, noe som gir mindre bølger og passer når man ønsker mindre dybde.

Swing x2



Brukes med:
Gardinskiner
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 16 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

OBS! Når veven vendes, er stofforbruk = Ferdigbredde x 2,3 + sidesøm

Swing x1,6



Brukes med:
Gardinskiner
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 13 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm

Bånd med glidere

Transparent bånd med glidere i polyester brukes for gardinoppsett med skinner. Glider er direkte sydd på båndet. Krever ikke ekstra tilbehør.



Brukes med:
Elite og A-skiner



Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm

Foldebånd

Et transparent foldebånd som brukes sammen med 2-fingerkrok og lager små folder i gardinhodet. 2-fingerkrokene bestilles separat og kommer derfor ikke påmontert. Se kapittel Skinner & Stenger, under fliken Tilbehør & Øvrig, for utregning av antall.



Brukes med:
Gardinskiner med glider
Gardinstang med ring
2-fingerkrok



Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm

Sydde folder – dobbel

Finessen med dette oppsettet er den fastsydde ferdige folden, samt at gardinen kommer med en justerbar påmontert krok. Krokene gjør at du kan heve/senke gardinen 8 cm, og på den måten skjule skinnen/stangen helt eller delvis.



Brukes med:
Gardinskiner med glider
Gardinstang med ring



Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Malje

Maljer i stål har en innerdiameter på 40 mm og brukes til gardinoppsett med gardinstang. Fordelen med maljer er at gardinen får fine bølger, som en loungegardin. Krever ikke ekstra tilbehør.

Avstanden fra gardinens overkant til stangens overkant er 25 mm. Avstand mellom maljer er 18-20 cm.



Brukes med:
Gardinstang

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm



FORTS. MODELLOVERSIKT

Multipocket



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring



Multipocket er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Flere lommer for fleksibel plassering av kroken. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Regis



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring



Regis er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm